

# PROTECTOR

## ZAŠČITNA IZOLACIJA ZA MONTAŽNE BAZENE KWAD



### Navodila za vgradnjo 4.0 za OKROGLE in OVALNE BAZENE

Pred začetkom namestitve natančno preberite ta navodila. Za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja pod naštetimi točkami zapisanih določb, ne odgovarjamo. Posamezne točke so priporočila in jih je treba prilagoditi glede na kompleksnost in različnost razmer na kraju samem.

**PROTECTOR** smo razvili za montažne bazene z jeklenimi stenami serij SUPREME in Steely De Luxe. Z idealno višino 50 cm (Steely De Luxe) in 60 cm (Supreme white, Supreme Wood, Design, White Design in White Wood) ter debelino stene 13 cm lahko izbirate med različnimi možnostmi vgradnje.

Z enim kompletom **PROTECTOR** lahko izolirate polovico montažnega bazena; za popolno izolacijo bazena potrebujete še drugi komplet **PROTECTOR**.

Ko je bazen napolnjen, **PROTECTOR** sestavite po delih, in sicer tako, da začnete z navpičnim utornim in jezičnim spojem, na katerega nanese priloženo lepilno peno, nato pa vse dele združite. Če imate tudi komplet talne izolacije iz stiropora ali talno ploščo iz betona, tlakovcev oz. podobnih materialov, lahko **PROTECTOR** s priloženo lepilno peno prilepite tudi na te materiale.

Ko zaključite s postavljanjem prve vrste sistema **PROTECTOR**, ga po potrebi trdno povežite z dolgo vrvico, nato pa lahko z lepilno peno ponovno napolnite vse utore, ki še niso popolnoma zapolnjeni. Če ste kupili še drugi komplet **PROTECTOR**, namestite priloženo lepilno peno vodoravno na prvi komplet **PROTECTOR** in nadaljujte enako kot pri prvem kompletu **PROTECTOR** ter tako zagotovite svojemu bazenu odlično zaščito pred

izgubo toplote. Prepričajte se, da pri vgradnji ni praznih fug in razpok (vsak stik mora biti zapolnjen s peno). Zgornjo vrzel med **PROTECTOR**-jem in jekleno steno prav tako napolnite z lepilno peno, saj s tem preprečite, da bi vmes prišli drobni delci, kot so kamenje, zemlja in podobno, ki bi lahko dolgoročno poškodovali jekleno ohišje.

**PROTECTOR** se ne sme uporabljati v naslednjih primerih: naklon, utesnjene klančine, sveže nasut zemeljski material, enostranske obremenitve in drugi podobni primeri. Brez posvetovanja s pristojnim gradbenim podjetjem ali gradbenim inženirjem ga v teh primerih torej ne uporabljajte. Če vas zanima zasipavanje, se pri lokalnem gradbenem podjetju in/ali gradbenem inženirju pozanimajte o različnih možnostih na mestu montaže bazena (ravna površina, pritisk zemlje, utrjena podlaga, viseča lega, pritisk klančine itd.).

Svetujemo, da **PROTECTOR** dodatno zaščitite s čepkasto folijo (ni vključena v dobavo), da bo bazen pri zasipavanju zaščiten pred morebitnimi poškodbami.

